



## LEBORGNE

Pour démonter les coffrages lors du décoffrage des dalles en béton

- desserrer les écrous d'étais maintenant les poutres primaires et secondaires avant décoffrage
- décoller les plaques de coffrage sous la plaque béton

manche en aluminium trempé haute résistance  
douille pare faux-coups en acier.

## Caractéristiques

longueur (mm)	1850
poids (kg)	2,3

## Références

### Référence

8301145N