



d_0	= diamètre du trou = diamètre de la cheville
L_t	= longueur de la cheville
h_1	= profondeur min. du trou
h_{nom}	= profondeur d'insertion
h_{ref}	= profondeur d'ancrage effective
t_{fix}	= épaisseur fixable
d_v	= diamètre de la vis
L_v	= longueur de la vis
\varnothing_H	= diamètre de la tête

$$h_{nom} = h_{ref}$$



Béton



Brique Pleine



Brique Semi-pleine



Brique Creuse



Parpaing Creux



Béton Cellulaire