



- d = diamètre de la vis
- L = longueur de la vis
- d_0 = diamètre du trou
- h_1 = profondeur min. du trou
- h_{nom} = profondeur d'insertion
- h_{ef} = profondeur d'ancrage effective
- t_{fix} = épaisseur fixable

$$h_{nom} = h_{ef}$$