



d	= diamètre de la vis
L	= longueur de la vis
d_0	= diamètre du trou
h_1	= profondeur min. du trou
h_{nom}	= profondeur d'insertion
h_{eff}	= profondeur d'ancre effective
t_{fix}	= épaisseur fixable

$$h_{\text{nom}} = h_{\text{eff}}$$