

## BOUTON POUSSOIR PMR ABS



### SEWOSY

Bouton poussoir ABS 1 contact inverseur C/NO/NC LED verte et blanche  
Accès PMR

Le buzzer fonctionne uniquement lorsque le bouton poussoir est piloté à distance par un clavier à code (avec ou sans lecteur de proximité). Peut en outre être désactivé ou activé selon les besoins.

La LED s'allume en vert pour indiquer que la porte est déverrouillée et repasse au blanc dès que le verrouillage est réenclenché (au repos). Peut être pilotée par un contrôle d'accès autonome, à condition qu'une temporisation soit intégrée dans le clavier à code.

Le bouton poussoir avec marquage braille fonctionne en 12V DC ou 24V DC selon les installations.

Peut être posé en applique ou sur un pot électrique de 60 mm.

C'est le contact C/NO/NC intégré dans le bouton poussoir 12/24V DC qui déclenche l'ouverture et la fermeture de la porte.  
Son pouvoir de coupe est de 30V DC – 0,5 A.

### Caractéristiques

Buzzer	Oui
Contact	NO+NC
Marquage	Braille PORTE
Temporisation	Non
Tension	12/24V AC/DC

### Références

#### Référence

9810101N

